

Afin de localiser rapidement un organe, le schéma électrique est quadrillé verticalement de A à D et horizontalement de 1 à 8.

Chaque définition d'organe est donc suivie d'une lettre et d'un chiffre.

* Se reporter à l'IS pour localiser les instruments de bords.		Emplacement sur plan			
N°	Désignation	46354 à 47708	47709 à 48847	48848 à 49960	49961 à FIN
1	Feu de position et clignotant gauche	A8			
2	Feu de position et clignotant droit	D8			
3	Code phare gauche	B8			
4	Code phare droit	D8			
5	Longue-portée gauche	B8			
6	Longue-portée droit	C8			
7	Groupe moto-ventilateur	B7-C7			
8	Thermo-contact sur radiateur	C7			
9	Emetteur jauge à essence	D7			
10	Avertisseur sonore	B7			
11	<i>Non référencé</i>	NR			
12	Contacteur de stop	A6			
13	<i>Non référencé</i>	NR			
14	Relais antibrouillard	B6	NR		
15	Relais longue-portée (près du bocal lave vitre)	B6			
16	Relais groupe moto-ventilateur (près du bocal lave vitre)	B6			
17	<i>Non référencé</i>	NR			
18	Manettes d'éclairage et de clignotants	B4	NR		
19	Pompe lave-vitre	C6			
20	Moteur essuie-vitre	C7			
21	Batterie	D3			
22	Clignotant arrière gauche	A1			
23	Clignotant arrière droit	D1			
24	Feu stop - feu de position arrière gauche	B1			
25	Feu stop - feu de position arrière droit	D1			
26	Eclaireur de plaque de police arrière	C1			
27	Feu de recul arrière gauche	B1			
28	Feu de recul arrière droit	D1			
29	Plafonnier	B6			
30	Eclaireur compartiment moteur côté gauche	B1			
31	Eclaireur compartiment moteur côté droit	C1			
32	Interrupteur feuillure porte gauche	A5			
33	Interrupteur feuillure porte droite	D5			
34	Relais lève-vitre (près du bocal lave-vitre)	B6			
35	Compte-tours	B5*			
36	Compteur vitesse	B5*			
37	Pression d'huile	B5*			
38	Température d'eau	C5*			
39	Jauge essence	C5*			
40	Voltmètre	C5*			
41	Montre	C5*			

Afin de localiser rapidement un organe, le schéma électrique est quadrillé verticalement de A à D et horizontalement de 1 à 8.

Chaque définition d'organe est donc suivie d'une lettre et d'un chiffre.

* Se reporter à l'IS pour localiser les instruments de bords.		Emplacement sur plan			
N°	Désignation	46354 à 47708	47709 à 48847	48848 à 49960	49961 à FIN
42	Voyant phare			B5*	
43	Voyant alerte huile			B5*	
44	Voyant alerte frein			B5*	NR
45	Interrupteur contrôle frein			C4	
46	Voyant interrupteur signal de détresse			C4	
47				NR	
48	Interrupteur lève-vitre droit			D4	
49	Interrupteur lève-vitre gauche			D4	
50	Interrupteur antibrouillard	B4		NR	
51	Feu de brouillard arrière gauche			B1	
52	Interrupteur témoin de feu de brouillard arrière	C4		B4	
53	Rhéostat éclairage tableau de bord			B5*	
54	Centrale clignotante (sous le tableau de bord)			A6	
55	Centrale warning (dans la console)			D3	
56	Neiman			B3	
57	Contacteur feu de recul			D3	
58	Allume-cigares			B4	
59	Commutateur essuie-vitre/lave-vitre			C5	
60	Poste radio			B3	
61				NR	
62				NR	
63	Antenne radio			B6	
64	Moteur lève-vitre gauche			A5	
65	Moteur lève-vitre droit			D5	
66	Plaque à bornes (sous le tableau de bord)			C3	
67	Boîte à fusibles générale (sous tableau de bord)			B3-C3	
68	Boîte à fusible (dans coffre avant)			B7	
69				NR	
70				NR	
71	Antibrouillard avant gauche	B8		NR	
72	Antibrouillard avant droit	C8		NR	
73	Alternateur			C2	
74	Démarrreur			D3	
75	Allumeur			C2	
76	Bobine			B2	
77	Résistance bobine d'allumage			B2	
78	Emetteur pression d'huile			D2	
79	Emetteur température d'eau (sur pompe à eau)			D2	
80	Commande de climatisation			C4	

Afin de localiser rapidement un organe, le schéma électrique est quadrillé verticalement de A à D et horizontalement de 1 à 8.

Chaque définition d'organe est donc suivie d'une lettre et d'un chiffre.

* Se reporter à l'IS pour localiser les instruments de bords.		Emplacement sur plan			
N°	Désignation	46354 à 47708	47709 à 48847	48848 à 49960	49961 à FIN
81	Masse du faisceau éclairage arrière - de la lunette arrière chauffante - du boîtier de déclenchement de l'allumage - de la bobine (sur le châssis, côté gauche - sous la batterie)	A2		C3	
82	Interrupteur chauffage 3 positions		C4		
83	Éclaireur boîte à gants		C6		
84	Frein à main		C4		
85	Temporisateur essuie-vitre (derrière support bocal lave-vitre)		D6		
86	<i>Non référencé</i>		NR		
87	<i>Non référencé</i>		NR		
88	Résistance chauffage		D7		
89	Alerte plaquette de freins avant et arrière		A7-D7-A2-D2		
90	Prise diagnostic		A2		
91	Bloc raccord feu arrière gauche - câblage éclairage arrière		B1		
92	Bloc raccord feu arrière droit - câblage éclairage arrière		D1		
93	Bloc raccord câblage éclairage arrière - câblage liaison arrière moteur (dans compartiment moteur côté gauche)		B3		
94	Bloc raccord câblage liaison arrière moteur - câblage tableau de bord ( dans tableau de bord)		B4		
95	<i>Non référencé</i>		NR		
96	Bloc raccord câblage tableau de bord - câblage console (dans le tableau de bord)		C5		
97	Bloc raccord câblage tableau de bord - manettes d'éclairage et clignotants		B5		
98	Bloc raccord câblage tableau de bord - câblage avant (dans le tableau de bord)		B6		
99	<i>Non référencé</i>		NR		
100	Bloc raccord câblage console - câblage plafonnier (dans le tableau de bord)		D5		
101	<i>Non référencé</i>		NR		
102	Bloc raccord câblage console - câblage essuie-vitre (dans le tableau de bord)		C6		
103	Émetteur indication chute de pression de liquide de frein		B7		
104	<i>Non référencé</i>		NR		
105	<i>Non référencé</i>		NR		
106	Témoin alerte température d'eau		B5*		
107	Branchement rétroviseur électrique extérieur gauche		A6		
108	Bloc raccord commutateur rétroviseur électrique (porte gauche)		A6		
109	Bloc raccord câblage avant - câblage console (dans le tableau de bord)		C6		
110	Lunette arrière chauffante		C2		

Afin de localiser rapidement un organe, le schéma électrique est quadrillé verticalement de A à D et horizontalement de 1 à 8.

Chaque définition d'organe est donc suivie d'une lettre et d'un chiffre.

* Se reporter à l'IS pour localiser les instruments de bords.		Emplacement sur plan			
N°	Désignation	46354 à 47708	47709 à 48847	48848 à 49960	49961 à FIN
111	Interrupteur lunette arrière chauffante	B4			
112	Emetteur alerte température d'eau (sur bloc moteur, côté droit)	D2			
113	Haut-parleur gauche (porte gauche)	A4-D4	A4		
114	Branchement rétroviseur électrique extérieur droit	D6			
115	Masse alternateur (sur le châssis côté droit sous la batterie)	C2			
116	Condensateur radio	C7			
117	Masse de l'éclairage avant droit - du groupe moto ventilateur - de l'émetteur jauge à essence - du thermo-contact radiateur (dans le coffre à bagages à l'avant droit)	D8			
118	Masse de l'éclairage avant gauche - de l'avertisseur sonore (dans le coffre à bagages à l'avant gauche)	A8			
119	Masse des relais longue-portée - lève-vitre - du tableau de bord - de l'émetteur niveau liquide de frein - faisceau lève-vitre - repère 121	A7			
120	Relais avertisseur (dans le coffre avant)	B7			
121	Masse du faisceau lève-vitre et du faisceau essuie-vitre (derrière le tableau de bord)	C5	B5		
122	Masse (câblage essuie-vitre)	D7	NR		
123	Rétroviseur électrique extérieur gauche	A7			
124	Commutateur rétroviseurs électrique	A5			
125	Bloc raccord câblage liaison arrière moteur - câblage console (sous le tableau de bord)	NR	B3-C3		
126	Sonde niveau d'huile	NR	D2		
127	Bloc raccord câblage liaison arrière moteur - câblage essuie-vitre (sous le tableau de bord)	NR	B3-C3		
128	Boîtier électronique de jauge à huile (près du support bocal lave-vitre)	NR	C7		
129	Bloc raccord câblage tableau de bord - câblage essuie-vitre (dans le tableau de bord)	NR	C6		
130	Indicateur niveau d'huile	NR	B5*		
131	Boîtier de déclenchement de l'allumage	NR	C2		
132	Capteur magnétique	NR	A7		
133	Raccord d'alimentation après contact	NR	A2		
134	Etouffoir de ralenti	NR	B2		
135	Rétroviseur électrique extérieur droit	NR	D7		
136	Haut-parleur droit (porte droite)	NR	D4		
137	Voyant d'éclairage sur console	NR	C4		
138	Voyant code	NR	B5*		
139	Voyant de réserve essence	NR	C5*		